Manual do Utilizador Spa de Exterior



in.k800

Teclado a cores e intuitivo

Com o seu visor brilhante e colorido, o in.k800 oferece uma experiência de utilizador intuitiva que, combinada com a alta resolução do seu ecrã, leva as interfaces de utilizador spa a novos níveis.

Com uma grande capacidade de memória e um poderoso processador integrado, a interface gráfica consistente que criámos é o que todos os utilizadores de spa esperavam.



Funções principais



Tecla de Configuração

Ao premir uma única tecla, pode aceder ao menu para gerir as definições do seu spa. Consulte a secção Configuração abaixo para obter detalhes sobre o Menu Configuração.

Tecla Modo

As sucessivas pressões na tecla Mode dar-lhe-ão acesso ao controlo de diferentes acessórios opcionais de spa, tais como Áudio e outros. Note que se um acessório não estiver presente na configuração do seu spa, ele não aparecerá no menu. Consulte a secção seguinte para mais pormenores sobre possíveis acessórios e a sua funcionalidade detalhada. O display voltará ao modo spa se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos. Dependendo da configuração do spa, a tecla Mode também pode ser utilizada para mudar a orientação do display quando um acessório não está presente.

Energia

Prima qualquier tecla para acender o teclado Após 30 minutos sem actividade, o teclado desliga-se.

Ecrã inicial

O ecrã inicial dá-lhe acesso aos acessórios e à temperatura da água. A parte inferior do visor apresentará mensagens de erro ou de manutenção.

Notificações

Uma área de notificações situada na parte superior do ecrã mostra ao utilizador o estado de alguns acessoóios instalados no spa.

____ in.mix:

- Indica que um sistema in.mix foi detetado.
 in.clear:
 - O ícono fica verde quando o
 - in.clear está gerar bromo.
 - Oícono fica cinzento quando oin.clear não está gerar bromo.
 - Uma cruz vermelha indica que o in.clear está apagado.

in.touch:

- Indicaqueum móduloin.touchfoi
- detetado e está conectado a uma red Wi-Fi.
- Uma cruz vermelha indica que o módulo in.touch foi detetado mas não está conectadoa uma red Wi-Fi.

in.stream 2:

.

- Oícono fica verde quando oin.stream 2 está ligado.
- O ícono fica cinzento quando o in.stream 2 está apagado.

Segurança do teclado:

 Indica que o teclado estábloqueado. Para mais informacões referente àsegurança do teclado, consulte a secção sobre a configuração do teclado.

Paramais informação sobre os produtos in.mix, in.touch, in.clear, in.stream 2, consulte o Techbook.



Ativar ou desactivar acessórios

Para activar ou desactivar um acessório, prima a tecla apropriada. Um ícone animado indica que o acessório está ativo; um ícone inanimado indica que está inativo. Os ícones no ecrã reflectem a velocidade ou o estado dos acessórios activos no seu spa. Quando um acessório tem mais de um status, pressione a tecla para selecionar o status desejado.

Temperatura da água

A temperatura indicada na parte inferior do visor corresponde à temperatura real da água. Programe o valor de temperatura desejado usando as teclas "Aumentar" e "Diminuir".

O valor programado aparecerá em azul. Após 3 segundos sem alterar o valor da temperatura programada, a temperatura real da água será novamente exibida.

Configuração



Ajustes

A partir do ecrã inicial é possível abrir o ecrã «Ajustes» que permite o acesso a:

- Cuidado da água
- Bomba de calor (se está instalada)
- Audio
- in.clear-200 (versão interligada)
- Mantenutenção
- Data e hora
- Teclado de ajustes
- WiFi (disponível unicamente no in.touch com software versão 11.00 ou superior)
- Diversos
- Config/Electricidade
- Sobre

Utilize as teclas para percorrer a lista para cima e para baixo. Para seleccionar uma opção, prima a tecla luminosa junto a ela (tecla 2). Pode carregar no botão "Ajustes" para voltar ao ecrã inicial ou à tecla 1 para voltar atrás.



Cuidado com a água

A seção «Cuidado com a água» permitelhe definir os seus parámetros ideais de filtração e aquecimento. Segundo as suas necessidades, seleccione uma das seguintes opções: Fora de casa, Standard, poupança de energia, Super poupança de energía e Semanal, Use a tecla 2 para escolher a sua configuração. Um sinal verde aparecerá por cima do ícone seleccionado para confirmar a sua escolha. No modo "Power Save" o valor por defeito será menos 20°F*; isto significa que o sistema de aquecimento não será activado a menos que a temperatura esteja 20°F abaixo da temperatura programada do spa. O programa de filtração apresentado no display aplica-se à bomba de filtração principal, provavelmente a Bomba 1. Se o spa utiliza uma bomba de circulação regulada para funcionar 24 horas, o display mostrará os parâmetros de purificação, não os parâmetros de filtração. De acordo com os parâmetros predefinidos, os ciclos de purga serão realizados a cada poucos minutos; portanto, a opção de duração é desactivada no ecrã; apenas a hora de início pode ser alterada.

* Valor pré-definido



Modificar los horarios

Para modificar la categoría «Cuidado del agua», presione la tecla encendida a la derecha (tecla5) para abrir el menú «Cuidado del Agua».

Puede añadir eventos al horario descendiendo hasta Añadir y luegoseleccionando con la tecla 2.

Para suprimir un horario, presione la tecla 4. Puede modificar los horarios programados seleccionando uno y cambiándolo con la ayuda de las teclas de flecha. Utilice la tecla 2 para pasar de uno a otro de los parámetros.

Existen diversas posibilidades de horarios: Lun-Vie, Sáb-Dom, Cada día o Único día. Loshorariosse repetiráncada semana. El tiempo y la duración se definen con incrementos de 30 minutos. Cuando haya establecido el horario, utilice la tecla 1 para regresar. Asegúrese de haber seleccionado la opción deseada en el menú principal «Cuidado del agua».



Bomba de calor

Este menú le permite cambiar el modo de regulación de la bomba de calor. Puede elegir entre Calor económico, Calor inteligente, Auto económico, Auto inteligente, Enfriar y Eléctrico.

Una marca de verificación verde indica el modo de regulación seleccionado actualmente. Para cambiar la configuración, simplemente navegue por el menú con la tecla de flecha y presione la tecla 2 para elegir el modo de regulación deseado.

Modos da bomba de calor



Calor económico Neste modo, a bomba de calor é utilizada como a única fonte de aquecimento. O elemento de aquecimento é mantido desligado e a bomba de calor não é utilizada para arrefecer a água se a temperatura subir acima do ponto de regulação.

Modos do cuidado com a água

Fora de casa:

Nesta condição, o spa estará sempre em modo Económico. A definição será reduzida em 20° F.

Standard:



O spa não mudará para o modo económico e filtrará de acordo com as configurações do programa do controlador do spa.

Poupança de energia:



Super poupança de energia:

O spa estará em modo «poupança» durante todas as horas pico, todos os dias da semana.

Semanal:

O spa estará em modo "poupança" de segunda a sexta-feira e voltará ao modo normal durante o fim-desemana.



Ajustes por defeito:

Quando seleccionar os ajustes por defeito, ser-lhe-á pedido para confirmar a sua escolha. Desta forma, todos os tempos de tratamento de água voltarão aos valores por defeito do sistema.



Calor inteligente

Este modo utiliza a bomba de calor como principal fonte de aquecimento. A resistência só se liga se existir uma grande diferença temperatura entre a água e o ponto de regulação. A bomba de calor não é utilizada para arrefecer a água neste modo.



Auto económico Este modo utiliza a funcionalidade dos modos Eco Heat e Cool e tem a capacidade de seleccionar automaticamente o modo Heat ou Cool adequado, dependendo da temperatura da água. O elemento de aquecimento nunca é activado neste modo.

Auto inteligente



Arrefecer



Electric

Este modo mantém a bomba de calor apagada e só usa o aquecedore para regular a temperatura da água.

Configuração



Manutenção

A partir da página " Ajustes ", pode abrir o menu Manutenção, que lhe dá acesso às seguintes opções:

- Avisos de manutenção
- Em espera

Use as teclas Aumentar e Diminuir para fazer a sua selecção, depois a tecla 2 para confirmar



Avisos de Manutenção

O teclado in.k800 irá lembrá-lo da manutenção que o seu spa necessita, como por exemplo a limpeza do filtro. Cada actividade tem a sua própria duração, de acordo com a sua utilização normal.

O menu de avisos de manutenção permite verificar a hora do próximo episódio de manutenção, bem como repor a hora após a realização da actividade.

Use as teclas Aumentar e Diminuir para percorrer a lista.

Para reiniciar uma actividade, prima a tecla 2 e confirme quando solicitado. Uma vez confirmada, a actividade será reiniciada.



Quando optar por reiniciar os avisos, ser-lhe-á pedido para confirmar. Isto fará com que todos os avisos e manutenção retornem às suas configurações padrão.



Em espera

O modo em espera permite a manutenção do seu spa. As bombas vão parar durante 30 minutos e depois reactivam-se automaticamente.

Quando o modo "Standby" é activado, aparecerá um ecrã indicando que as bombas pararam.

A página do spa aparecerá no final da manutenção. Pressione a tecla Confirmar para sair do modo" Em espera " e reiniciar o spa.



Data e hora

Este ecrã permite alterar o formato da hora, bem como o ano, a data e a hora. Utilize as teclas para seleccionar o parâmetro que pretende alterar e seleccione-o premindo a tecla 2.

Utilize as teclas de setas para alterar os parâmetros e a tecla 2 para alternar entre os parâmetros. Pressione a tecla 1 para voltar ao menu principal "Ajustes".



Teclado de ajustes

Nesta secção, pode alterar as unidades de temperatura, idioma, orientação do visor, cor do borde da luz* e segurança do teclado. Notese que as configurações do controlador do spa devem ser compatíveis para poder mudar a cor do borde da luz.

Use as teclas de seta para cima/para baixo para escolher o parâmetro que pretende alterar. Seleccione e prima a tecla 2 e volte a utilizar as teclas para cima/para baixo para efectuar a alteração.

Quando muda a orientação do ecrã, as opções de contexto e as teclas para cima/para baixo adaptam-se à orientação escolhida. A utilização das teclas Modo e Menu, bem como das teclas acessórias, permanecerá inalterada.

Pode bloquear o teclado e seleccionar um dos 3 níveis de segurança: desbloqueado, parcial ou total. O nível parcial bloqueia a configuração do ponto de ajuste de temperatura e várias opções no menu de configuração. O nível completo bloqueia todas as funções do teclado. Para desbloquear o teclado (parcial ou completo), prima a tecla superior direita para durante 5 segundos.

* A partir da versão 23.00, se um módulo in.mix estiver instalado, pode sincronizar a cor do contorno da luz do teclado com uma zona in.mix.

Configuração



Diversos

Nesta seção, pode alterar as opções* Clima Quente e Mensagens Informativas.

É possível evitar a função de sobreaquecimento para a filtração do controlador de spa. Quando o tempo quente está OFF, a função de sobreaquecimento para a filtração do controlador do spa é desactivada. Esta função permite que o spa continue a filtrar mesmo que a temperatura da água seja elevada.

Pode configurar a janela principal do centro de mensagens. Se seleccionou mostrar, todas as mensagens de informação serão mostradas sem excepção e se seleccionou esconder, várias mensagens não serão mostradas para guardar o centro de mensagens mais simples.

*De acordo com a configuração do software do spa.



Sobre

Nesta secção encontrará informação acerca do número de software do in.k800 e dos números de revisão dos vários componentes do seu sistema.

Wi-Fi (apenas in.touch)



Para que o menu WiFi apareça no "Ajustes", o seu módulo in.touch deve estar equipado com a versão de software 11.00 ou superior. Este menu permite-lhe ligar o seu módulo in.touch a uma rede WiFi ou fazer alterações à sua rede.

Para mais informações sobre outros métodos de ligação in.touch, ver o Manual Técnico correspondente. Para ligar o seu módulo in.touch a uma rede sem fios, utilize os botões Aumentar/Diminuir para mudar para a opção WiFi no menu " Ajustes " e depois o botão 2 para o seleccionar.



Passados alguns segundos, as redes disponíveis aparecerão no ecrã, bem como a força do seu sinal. Utilize as teclas de aumento/diminuição para percorrer a lista. Seleccione a sua rede pressionando a tecla 2.

Se a sua rede WiFi tem uma password, introduza-a quando lhe for pedido.

Use as teclas de setas para seleccionar as suas letras

- Use a tecla 6 para mover o cursor para a frente
- Use a tecla4 paramudarotipode caracter (maiúsculas, minúsculas,
- número où símbolo)
- Usea tecla 3 para voltar atrás
- Use a tecla 2 para confirmar



Se a rede não requer uma senha, o in.touch se conectará automaticamente.

Quando o módulo in.touch está ligado a uma rede Wi-Fi, aparece um sinal verde no menu Wi-Fi, e o nome da rede é apresentado no menu de definições.